



Lecol Wax Remover OH34

Technisch Merkblad

Lecol Wax Remover OH34 is een oplosmiddelhoudende speciaalreiniger die snel en grondig oude was-, vet- en vuillagen verwijdert.

Toepassing

Lecol Wax Remover OH34 is geschikt voor het intensief reinigen van alle met was onderhouden vloeren, zoals parket, linoleum etc. die bestand zijn tegen oplosmiddel.

Technische gegevens

Droogtijd:	n.v.t.
Materiaalverbruik:	- Grondreiniger: 2-4 ltr. Lecol Wax Remover OH-34 voor 100 m ² . Bij sterke verontreiniging iets meer.
Houdbaarheid:	In originele gesloten verpakking: zie verpakking.
Verpakking:	Doos à 6 flacons, 1.000 ml/flacon.

Verwerking

De te behandelen vloer moet voorzien zijn van een was, balsem, impregneerolie of hardwasolie. Na circa 10-14 dagen wordt de vloer onderhouden c.q. gereinigd met Lecol Wax & Clean OH32. Voor een intensieve reiniging, ca. 1 maal per 2 jaar, kan de complete waslaag wordt verwijderd met Lecol Wax Remover OH-34. Hierna dient de gehele vloer weer in de was te worden gezet. Ook ideaal voor het plaatselijk verwijderen van hardnekkige vlekken.

Opbrengen

Behandel de vloer altijd in delen i.v.m. het snel opdrogen van de Lecol Wax Remover OH34. Besprenkel en verdeel Lecol Lecol wax Remover OH34 over de vloer en laat dit ca. 1 minuut inwerken. De vloer doek, boenblok of een boenmachine met groene pad schrobben. Direct hierna de opgelost wasfilm, inclusief het vuil, met een doek opnemen. Deze handelingen herhalen totdat de hele vloer is gereinigd. Vervolgens de vloer opnieuw behandelen met het reeds eerder gebruikte onderhoudsmiddel. De ruimte tijdens het reinigen goed ventileren.

Onderhoud

Regelmatig reinigen en onderhoud van wasvloeren met Lecol Wax & Clean OH32. Grondreiniging met Lecol Wax Remover OH34.



Lecol Wax Remover OH34

Technisch Merkblad

Opmerking(en)


Tijdens het verwerken en drogen van dit product ontstaan brandbare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, brandende lampen, lassen, roken enz. in de gevarezone verboden. Werk- en magazijnruimten goed ventileren. Elektrische apparaten zoals hoogtezon, kookplaten, nachtstroomschakelaar in het vertrek of de daarnaast gelegen vertrekken op tijd uitschakelen, zodat deze bij het begin van het werk koud zijn. Iedere vonkontwikkeling ook bij elektrische apparaten vermijden.

Verpakking goed gesloten houden. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 12.08.

Uitgave: 18.06



Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.